

SPA / POR

SPA / POR

CONTROL PACK[®]
PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM

MACHINERY

Gama máquinas precintadoras Gama de fechadoras de caixas



CATALUÑA
Ctra. Ulldesona, Km 13,5
43560 LA SÈNIA (Tarragona)
Tel. (+34) 977 713 562
info@controlpack.com

NORTE
Pol. Ind. Masti Loidi, Pabellón 15 20100 RENTERÍA (Guipúzcoa)
Tel. (+34) 943 260 964
euskopack@controlpack.com

GALICIA
Pol. Ind. A Pasaxe, 52 Vincios, 36316 GONDOMAR (Pontevedra)
Tel. (+34) 986 467 183
info@bmarking.com

ARAGÓN
Pol. Ind. Empresarium, Cl Esparto 15 50720 ZARAGOZA
Tel. (+34) 976 100 672
zaragoza@controlpack.com

MURCIA
Pol. Ind Saprelorca, Cl 1, E2, Nave 3 30817 LORCA (Murcia)
Tel. (+34) 636 968 502
murcia@controlpack.com

ANDALUCÍA
Pol. Ind. San Luis, Calle Veracruz 10 29006 MALAGA
(+34) 902 992 231
andalucia@controlpack.com

MADRID
Avda. Laredo, 18, Pol. Ind. El Álamo 28946 FUENLABRADA (Madrid)
Tel. (+34) 911 123 266
madrid@controlpack.com

ISLAS CANARIAS
Calle Leoncio Rodríguez 3, 3º, Of. 5,
"Edificio El Cabo". 38003 STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
Tel. 682 799 128
info@controlpack.com

VALENCIA
C/ de la Mar, 34 - P.I. L'Horteta
46138 RAFELBUÑOL (Valencia)
Tel. (+34) 961 41 24 98
valencia@controlpack.com

CASTELLÓN
Pol. Ind. Riu Sec
12190 BORRIOL (Castellón)
Tel. (+34) 902 40 51 06
castellon@controlpack.com

CARIBE
Zona A-10, Sector A, Parcela CN-04A, Parque Industrial ViMariel,
CP 32100 - MARIEL, ARTEMISA, (Cuba)
Tel. (+53) 5 800 2034
infocaribe@controlpack.com

FRANCIA
78 Allée Jean Jaurès Bât F,
31000 TOULOUSE, Francia
Tél. (+33) 660 69 04 72
info@controlpack.fr

Robotape 50 TBDE

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



WEB CONFIGURATOR

MYCASE es el configurador que te permite elegir rápidamente y con precisión la precintadora Robopac adecuada para aplicar la cinta adhesiva en todas tus cajas.

¿Tienes cajas de diferentes dimensiones? ¿Tienes exigencias particulares? Con MYCASE podrás comparar de manera sencilla y rápida nuestros modelos de precintadoras ahorrando tiempo y dinero.

MYCASE é o configurador que permite escolher rapidamente e com precisão a fechadora de caixas Robopac adequada para aplicar a fita adesiva em todas as suas caixas.

Tem diversos tamanhos de caixas? Tem exigências particulares? Com MYCASE poderá confrontar em modo simples e rápido os nossos modelos de fechadoras de caixas economizando tempo e dinheiro.

- ▶ CONFIGURA TU MÁQUINA EN BASE A TU PRODUCTO
CONFIGURE A SUA MÁQUINA COM BASE NO SEU PRODUTO
- ▶ DISPONIBLE ON LINE EN EL SITIO
DISPONÍVEL ONLINE NO SITE
- ▶ DISPONIBLE OFF LINE EN LA APLICACIÓN ROBOPAC
DISPONÍVEL OFFLINE NA APLICAÇÃO ROBOPAC
- ▶ RECIBE AHORA UN PRESUPUESTO
RECEBA LOGO UM ORÇAMENTO
- ▶ COMPARA LAS PRESTACIONES GRACIAS AL ESTÁNDAR DE COMPARACIÓN AUTOMÁTICO
CONFRONTE OS DESEMPENHOS GRAÇAS AO BENCHMARK AUTOMÁTICO

DOWNLOAD APP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

MÁQUINA MÁQUINA	50 TBDE W=135	50 TBDE W=160
grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior / 2 superior <i>grupos de tração por cinta com tração n. 2 inferior / n. 2 superior</i> (mm/inches)	Cinta L=50 mm <i>Fita L=50 mm</i>	Cinta L=50 mm <i>Fita L=50 mm</i>
regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamiento manual autocentrante <i>ajuste da largura de trabalho com guias laterais de posicionamento manual autocentrante</i>	STD	STD
velocidad de alimentación / <i>velocidade de alimentação</i> (m/min)	22	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC <i>n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC</i>	OPT	OPT
ancho cinta / <i>largura da fita</i> (mm)	50/2	50/2 (STD) 75/3 (OPT)
solapa / <i>aba</i> (mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensión de alimentación / <i>tensão de alimentação</i>	230 V. 1-Ph -50HZ +T	230 V. 1-Ph -50HZ +T
potencia instalada / <i>potência instalada</i> (kW)	0,4	0,4
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR <i>DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO</i>		
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) min.</i>	(mm/inches) 150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.</i>	(mm/inches) ∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso cajas / <i>peso das caixas</i> (kg)	Max. 50	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO <i>DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA</i>		
H máx (mm/inches)	1810 / 71,2	1810 / 71,2
W máx (mm/inches)	770 / 30,3	770 / 30,3
L máx (mm/inches)	880 / 34,6	880 / 34,6
peso máquina / <i>peso da máquina</i> (kg)	140	140
altura de trabajo / <i>altura de trabalho</i> (mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / *As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.*